

ÚTMUTATÓ A FOTÓTAPÉTÁK RAGASZTÁSÁHOZ

Anyagok és segédeszközök a fotótapéták ragasztásához:

1. ragasztó a papír fotótapétákhoz,
2. ecset a ragasztóhoz,
3. henger a tapétázáshoz,
4. edény a ragasztó előkészítéséhez,
5. papírvágó vagy papírvágó kés,
6. ceruza, vonalzó, mérőpohár.

Ajánlatos, hogy a fotótapétákat minimum két személy ragassza.

Az alap (a fal) előkészítése a tapétázáshoz

1. Szükséges minden egyenetlenség eltávolítása a falakról. Nem ajánljuk a tapétát durva vakolatra ragasztani. A fal legyen tiszta és sima.
2. A gipszkarton falakat vagy olyan falakat, melyek gipszes vakolattal vannak befedve vagy más nedvszívó felületeket úgy kell ellátnunk, hogy megszabaduljunk a pórusoktól, melyek magukba szívják a ragasztót és így megakadályozzák a tapéta alapos ragadását a falon.
3. A festett falakat festő szappannal tisztítsuk meg alulról felfelé haladva. Ezt követően csiszolópapírral dörzsöljük át a falakat, ezzel elérjük a ragasztó jobb felvitelét.
4. A már tapétázott falakat is megtisztítjuk a tapétától, mégpedig egy szivacs vagy egy ecset segítségével benedvesítjük a tapétát, majd kb. 15 perc elteltével egy spatula segítségével, általában fentről lefelé haladva eltávolítjuk a falról a tapétát.
5. Amennyiben a fotótapéta ragasztása kapcsolón vagy bedugón keresztül halad, szükséges az elektromos áramot kikapcsolni, ezt követően a kapcsolókat leszerelni és egy szigetelőszalaggal átragasztani a vezetékeket. A tapéta felragasztása után kivágjuk a szükséges nyílást.
6. A fotótapéta ragasztása előtt a felület legyen tiszta, száraz, sima, minden egyenetlenség, por és festékmaradvány mentes.
7. Az alapot legalább 24 órával a fotótapéta ragasztása előtt kell előkészíteni.

Felkészülés a tapétázáshoz:

1. Szükséges elegendő helyet kialakítani az asztalon vagy a földön a ragasztó tapétára történő felviteléhez.
2. A ragasztás előtt, érdemes a tapéta minden részét széttekerni, hogy felmérjük nincs-e valamilyen hiba vagy deformáció. Fontos ellenőrizni, hogy a megfelelő motívumot, méretet, helyes színt kaptuk, illetve hogy átadták e a fotótapéta összes részét. Ha a tapéta több részből áll, szükséges ellenőrizni, hogy az egyes részek követik e egymást és hogy azonos színűek e.
3. A fotótapétára használt ragasztót érdemes a gyártó által előírt útmutató szerint előkészíteni.

Tapétázás:

1. Először kiválasztjuk a helyet, ahová a fotótapétát ragasztjuk. Abban az esetben, ha a fotótapéta tartalmaz egy fehér védő szegélyt, ezt a falra történő ragasztás előtt le kell vágni. Vonalzó és ceruza segítségével felvázoljuk a fotótapéta széleit a falra.
2. A tapétaragasztót egy ecset segítségével vagy a nem nyomtatott részre egy hengerrel visszük fel, miközben szükségtelenül hosszú ideig nem kengetjük a ragasztót a fotótapétán, de betartjuk az azonos időt (általában max. 1 percet) a tapétaragasztó felszívódására.
!!!FIGYELEM!!! Csak egy réteg ragasztót alkalmazunk az adott fotótapéta területen.
3. A ragasztóval bekent fotótapétát óvatosan ragasztjuk a falra. A szélektől a középpont felé haladva ragasztjuk a ragasztóval bekent felületet úgy, hogy közben kinyomjuk a levegőt, mellyel megakadályozzuk a felvitt ragasztó gyors kiszáradását.
4. A fotótapéta felhelyezésénél legyünk óvatosak, figyeljünk, hogy ne keletkezzenek gyűrődések, melyek a ragasztás után láthatóak lennének. Így a behajlott részeket ne igazgassuk, hagyjuk szabadon hajlani. Ugyanúgy figyeljünk, hogy ne hajlítsuk be a fotótapéta sarkait. Mindig tartsuk szem előtt, hogy a fotótapéta papírból van.
5. A fotótapéta első darabját pontosan a bejelölt vonalra tegyük. Fordítsunk erre nagy figyelmet, mivel ettől függ a fotótapéta teljes ragasztása. Kézzel finoman megnyomjuk a fotótapétát addig, amíg el nem kezd a falhoz tapadni.
6. Majd ezt követően átmegyünk a fotótapétán egy hengerrel fentről lefelé és középről kifelé haladva. E közben figyeljünk arra, hogy ne képződjenek levegő buborékok, valamint hogy a ragasztó egyenletesen felszívódjon. Előfordulhatnak kisebb levegő buborékok, melyeket nem tudunk hengerrel eltávolítani. Ezek el kell hogy tűnjenek a ragasztó száradása után.
7. A több részes fotótapéták esetében úgy járunk el, hogy az egyes részeket szorosan egymás mellé ragasztjuk. Mindeközben ügyelünk arra, hogy a minták egymást kövessék. Egy rongyocska segítségével óvatosan eltávolítjuk a ragasztó maradékait.
8. !!!FIGYELEM!!! Fontos figyelmeztetés. Mivel papír fotótapétáról van szó, nagyon óvatosan kell vele eljárni. Nem szabad húzogatni/nyújtogatni, hogy ki ne lyukadjon vagy el ne szakadjon, nem szabad összegyűrni vagy más, nem hozzá értő módon megrongálni vagy figyelmetlenül használni.
9. A fotótapéta kiálló részeit egy vonalzó és egy papírvágó vagy papírvágó kés segítségével távolítjuk el.

A leggyakoribb hibák, amik előfordulhatnak:

Ha rövid ideig hagyjuk a ragasztót a fotótapétán, nagyobb levegő buborékok keletkezhetnek.

Ha a ragasztó túl hosszú ideig van a tapétán vagy nem megfelelőképpen használjuk a ragasztót, a tapéta szétmálhat a kezünkbe.

A fotótapéta elégtelen ellenőrzése az áru kézbesítésénél.

Fontos FIGYELMEZTETÉS reklamáció esetén:

Kézbesítés után szükséges ellenőrizni, hogy:

- méretben megfelelő területünk van, ahol a fotótapétát alkalmazni akarjuk. Csak ez után csomagoljuk ki a fotótapétát a tekercsből.
- a helyes minta, méret és szín volt kézbesítve.
- az összes fotótapéta rész kézbesítve volt, valamint, hogy az egyes részek követik egymást, ha több részes fotótapétáról van szó.
- a fotótapéta a kicsomagolás után nincs szétszakadva vagy összegyűrődve vagy más módon megrongálva.

Reklamálni csak egész tekercs fotótapétákat lehet eredeti csomagolásban. A csomagolást őrizték meg és ne rongálják meg.

A reklamáció nem érvényes már használt fotótapétákra (a ragasztó felvitele után, falra ragasztás után és hasonló).

Az egyes károkért, melyek a tapéta használata közben jelentkeznek, nem felelünk.

A fotótapéta ragasztásánál szükséges a megadott használati útmutatót betartani és a fotótapétára alkalmas ragasztót használni.